

# SEASIDE BIKE

QUALITY BIKES • FALSTERBO SWEDEN

## Snabbstartguide & Skötselråd



Grattis till ert köp av en familjcykel från Seaside Bike. Seaside Bike levereras färdigmonterad och cykelklar, men för att få ut mest möjligt av er cykel rekommenderar vi att du läser igenom denna guide innan ni ger er ut.

Vi hoppas att du får mycket nöje med din familjcykel från Seaside Bike! För fullständig funktionsbeskrivning, skötselråd, garanti och detaljerad information hänvisar vi till vår hemsida, <https://seaside.bike>

# SEASIDE BIKE

QUALITY BIKES • FALSTERBO SWEDEN

Börja med att sätta batteriet på laddning, antingen genom att ansluta laddningskabeln direkt till batteriet på cykeln eller genom att ta loss batteriet och ladda med laddningskabeln på valfri plats. Batteriet sitter under den bakre bänken i lådan och för att ta loss batteriet används medföljande nyckel för att låsa upp och därefter dras batteriet åt cykelns högra sida. En full laddning tar ca: 4-5 timmar och när lampan på laddaren skiftat från röd till grön är batteriet fulladdat.

När batteriet är fulladdat och du är klar för en provcykling tas antingen laddningskabeln ut, eller batteriet sätts tillbaka på plats på samma sätt som det togs ut och du är nu redo för en cykeltur.

För att slå på elen till cykeln håller du inne On/Off-knappen i ca: 3 sekunder tills displayen startar. Du stänger även av cykeln på samma sätt.



Med + och - väljer du hur mycket assistans el-motorn skall ge och vi rekommenderar att du första gången startar på nivå 3 och därefter justerar detta efter eget tycke. För ytterligare funktioner medföljer en manual för själva displayen.

Din Seaside Bike kommer med förprogrammerade\* helt automatiska växlar som växlar upp och ned beroende på hastighet och motstånd. T.ex. när du kommer till ett röd ljus så växlar cykeln alltid ned till lägsta växel så att du lätt kommer iväg igen och när du trampar på på landsväg växlar den upp igen.


QR-kod för aktivering av GPS i Seaside Bike App medföljer i en liten plastficka och sitter även placerad under själva motorn som backup.

\*För den avancerade användaren finns det även en app från tillverkaren Enviolo som tillåter dig att ändra de förprogrammerade inställningarna.

Du hittar mer information på: <https://www.enviolo.com/automatic/>

# SEASIDE BIKE

QUALITY BIKES • FALSTERBO SWEDEN



## Skötselråd

Dessa skötselråd är en förutsättning för att garantivillkoren skall gälla. Eftersatt underhåll kan utgöra en trafikfara och medföra att cykelns konstruktion försvagas eller åldras i förtid. Om du däremot vårdar din cykel väl kommer den att vara till glädje i många år.

Tag för vana att regelbundet kontrollera och dra åt alla skruvar, ekrar, muttrar, pedaler och vevarmarna.

Eventuella glapp i hjul-, vev-, styrlager samt mellan låda och ram (centrumbult) måste detta åtgärdas av en cykelverkstad omedelbart.

Se även till att ha välpumpade däck eftersom det ger lägre friktion och minskar risken för punktering och skyddar fälgarna vid stötar. 3,3-4,0 bar.

Om ekrarna känns lösa eller om hjulen ger ifrån sig ett tickande ljud är det dags att lämna in cykeln för ekerspänning och/eller riktning av fälg. Detta är extra viktigt att kontrollera när cykeln är ny och inkörd, ca 10-20 mil.

Kontrollera regelbundet att remmen är spänd korrekt enligt medföljande guide från Gates Carbon Drive. Detta är viktigt för att säkerställa en lång livstid.

Ovan bör alltid kontrolleras inom några veckor efter det att du började använda din nya cykel.

Förvaring av cykel ska ske i regnfritt utrymme. Om detta inte är möjligt ska överdragskapell och regnskydd användas.

Vid lackskador på ram eller låda bör man måla i med lackfärg för att förhindra fukt eller rostangrepp.

# SEASIDE BIKE

## QUALITY BIKES • FALSTERBO SWEDEN

En ren cykel är lättare att underhålla och dessutom fungerar komponenterna på din cykel bättre och håller längre om de inte är täckta av smuts, olja, vägsalt. lera etc.

Tvätta därför cykeln regelbundet. Vid avsköljning med slang bör du undvika att vatten och rengöringsmedel tränger in i cykelns lager såsom pedaler, vevlager, nav och styrlager - detta eftersom rengöringsmedel löser upp det fett som lagren behöver för att fungera och för att skydda mot rost.

Under vintertid behöver skruvhuvuden som kan samla smuts och vatten också regelbunden smörjning. Tänk på att allt stål kan rosta och trä kan svälla eller missfärgas.

Batteri till elcykel får inte utsättas för extrem hetta, kyla eller fukt under längre period.

När cykeln inte används under längre perioder ska batteriet förvaras i torrt och svalt utrymme.

Om batteriet inte används under längre perioder ska det underhållsladdas så att det håller sig mellan ca: 50-80% för att maximera livslängden.

### **OBS!**

Tänk på att cykla med omsorg. Kraftiga stötar så som trottoarkanter, gupp eller ojämna underlag kan vara förödande, speciellt om man kör med tung last. Att upprepade gånger köra i hög hastighet över kanter och gupp kan göra att även ramen försvagas.

Detta gäller även vid överbelastning. (Maxlast i låda 100 kg plus förare ca 80 kg).

Cykeln är gjord för normal stadskörning och är inte ett terrängfordon. Den klarar självklart grusvägar och motsvarande.